English

trendworx.

Key Finder "myTracker"
Instruction Manual

Table of Contents

Features 2
Included in delivery 2
How to get started 3
Additional operating advice 5
Safety instructions 5
Technical specifications 6
Advice on the disposal of electrical appliances 7
Advice on recycling product packaging 7
Advice on recycling batteries 8

Deutsch

trendworx.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften 9
Lieferumfang 9
Inbetriebnahme 10
Hinweise zum Betrieb 12
Sicherheitshinweise 13
Technische Spezifikation 14
Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten 14
Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial 14
Hinweise zur Entsorgung von Batterien 15

English

trendworx.

Key Finder "myTracker"
Instruction Manual

Features

- Effortlessly detects missing items (range of up to 30 meters)
- Simply attach receivers to easily misplaced items
- Can be used with keys, handbags, wallets, spectacle cases etc.
- Set consists of one transmitter and four differently coloured receivers
- Sound audible upon pressing a key on the transmitter (volume 75 to 80 dB)
- Each receiver plays a different tune
- Use metal ring or double-sided adhesive tape to attach the receivers to an object
- Transmitter includes white LED (torch feature) at the front
- Each receiver requires one 3 Volt CR2032 button cell battery (included in the delivery)
- Transmitter requires two 1.5 Volt AAA-batteries (not included)

Included in delivery

Transmitter

4 Receivers

4 Button cells CR2032

4 Metal rings

Stand

English

trendworx.

Key Finder "myTracker"
Instruction Manual

How to get started

Open the battery case of the transmitter

Open the battery case of the receiver

1. Remove the transmitter, receivers, the button cell batteries, metal rings and the stand from the packaging.

2. Open the battery case of the transmitter by pushing down the back cover with your thumb as shown in the picture.

3. Insert two 1.5 Volt AAA-batteries. Please ensure the "+" & "-" polarities are correct.

4. Close the battery case by pushing up the back cover with your thumb until it clicks into place.

5. Open the battery case of the receiver by turning the cover to the left. Use a small coin or a screwdriver.

6. Insert one 3 Volt CR2032 button cell battery. Please ensure the "+" & "-" polarities are correct (positive faces up, negative faces down).

7. Close the battery case by twisting the back cover to the right.

(continued on page 4)

Key Finder "myTracker"
Instruction Manual

How to get started

Metal rings

(continued from page 3)

8. Attach all four receivers to objects of your choice. You may use the metal rings provided or double-sided adhesive tape (this is not included in the delivery).

9. In order to locate the object that the red receiver has been attached to, press the red key button on the transmitter. You will hear a sound and the small LED on the receiver will light up.

   If you want to find the items that the green, blue and purple receivers have been attached to please press the relevant coloured key on the transmitter. Each colour is associated with a different sound.

10. The transmitter is equipped with a white LED to assist locating objects in the dark. Push the small button located on the side forwards to activate the torch.

Additional operating advice

- Place the transmitter and stand in a convenient place in your home. This will ensure that the device is at hand whenever needed.
- The *Key Finder "myTracker"* works within a range of up to 30 meters.
- You may need to press the transmitter key several times in order to locate the misplaced item.
- Make sure you point the transmitter in different directions while searching and press the key at least once for each direction. This ensures that the signal travels in all directions and minimises blind spots.
- The radio waves of the *Key Finder "myTracker"* may interfere with TV and radio reception. In these instances, keep the transmitter away from specified devices or re-adjust TV and radio antennas.
- Depending on how frequently the device is being used, batteries may last about one year. Insert new batteries into the transmitter and into the receivers if the *Key Finder "myTracker"* does not operate efficiently anymore.

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *Key Finder "myTracker"*. Please retain this manual for future reference.
- Only use batteries as indicated in this instruction manual. Old and new batteries should not be used together at the same time. Do not operate disposable and rechargeable batteries at the same time. Please remove rechargeable batteries from the device before charging them.
- Many rechargeable batteries provide only lower voltages than standard batteries. This product might not operate properly when using rechargeable batteries.
- Do not use the *Key Finder "myTracker"* if damaged.

(continued on page 6)

Key Finder "myTracker"
Instruction Manual

Safety instructions

(continued from page 5)

- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- To clean the transmitter and the receiver, only use a dry, soft cloth.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Technical specifications

- Transmitter dimensions: 10.5 cm (h) x 4.5 cm (w) x 1.4 cm (d)
- Receiver dimensions: 4.8 cm (h) x 3.5 cm (w) x 1.0 cm (d)
- Stand dimensions: 7.5 cm (Ø) x 2.5 cm (h)
- Operating distance: up to 30 meters
- Frequency: 433.92 MHz
- Volume: 75 to 80 dB
- One white LED in transmitter (torch feature)
- Requires two 1.5 Volt AAA-batteries and four 3 Volt CR2032 button cell batteries
- Operating temperature: +10° C to +40° C

Advice on the disposal of electrical appliances

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your Trendworx products without creating mountains of rubbish. That's why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.

Advice on recycling batteries

This device uses disposable or rechargeable batteries. Used batteries should not be disposed of with regular household waste as they may contain lead, cadmium or mercury. Once disposable batteries are used, please take them to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process. Within Germany, you may also opt to return used batteries to the retailer.

RoHS COMPLIANT

Subject to technical modifications and possible errors
Last revision: 10/2012

Trendworx is a trademark of Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com

Deutsch

trendworx.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Verschwundene Gegenstände mühelos aufspüren (in bis zu 30 Metern Entfernung)
- Akustikmelder einfach an häufig verlegten Gegenständen befestigen
- Geeignet für z.B. Schlüssel, Handtaschen, Geldbörsen, Brillenetuis etc.
- Set besteht aus einem Sender und vier farblich gekennzeichneten Empfängern
- Akustisches Signal ertönt auf Tastendruck (Lautstärke 75 bis 80 dB)
- Jeder Empfänger spielt eine andere Tonfolge
- Befestigung am Gegenstand mit Metallring oder doppelseitigem Klebeband möglich
- Sender an der Stirnseite mit weißer LED ausgestattet (Taschenlampenfunktion)
- Pro Melder eine CR2032 Knopfzelle erforderlich (im Lieferumfang enthalten)
- Sender benötigt zwei 1,5 Volt Batterien vom Typ Micro (AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang

Sender

4 Empfänger

4 Knopfzellen CR2032

4 Metallringe

Ständer

trendworx.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Batteriefach des Senders öffnen

Batteriefach des Empfängers öffnen

1. Nehmen Sie den Sender, die vier Empfänger, die Knopfzellen sowie die Metallringe und den Ständer aus der Verpackung.

2. Öffnen Sie das Batteriefach des Senders, indem Sie den Deckel wie in der Abbildung gezeigt mit dem Daumen nach unten ziehen.

3. Legen Sie zwei 1,5 Volt Batterien vom Typ Micro (AAA) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schieben Sie ihn mit dem Daumen nach oben bis er einrastet.

5. Öffnen Sie das Batteriefach des Empfängers, indem Sie den Deckel durch eine Linksdrehung entriegeln. Dafür eignen sich Münzen oder Schraubendreher.

6. Legen Sie eine 3 Volt CR2032 Knopfzelle ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung (positiv zeigt nach oben, negativ nach unten).

(Fortsetzung auf Seite 11)

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Metallringe

(Fortsetzung von Seite 10)

7. Setzen Sie den Deckel wieder auf und verriegeln Sie ihn mit einem Dreh nach rechts.

8. Befestigen Sie die vier Empfänger an Gegenständen Ihrer Wahl. Benutzen Sie dazu z.B. die mitgelieferten Metallringe und die Öse am Empfänger oder doppelseitiges Klebeband (nicht enthalten).

9. Um den Gegenstand zu lokalisieren, an dem Sie den rot markierten Empfänger befestigt haben, drücken Sie auf dem Sender die Taste mit dem roten Schlüssel. Ein Signal ertönt und die kleine LED auf dem Empfänger blinkt.

   Möchten Sie die Gegenstände finden, an denen die grün, blau oder violett markierten Empfänger befestigt sind, wählen Sie die entsprechenden Tasten auf dem Sender. Jeder Farbe ist eine eigene Tonfolge zugeordnet.

(Fortsetzung auf Seite 12)

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

(Fortsetzung von Seite 11)

10. Der Sender ist mit einer weißen LED ausgestattet, die Ihnen bei der Suche nach verlorenen Gegenständen bei Dunkelheit behilflich sein kann. Um die Leuchte einzuschalten, schieben Sie den seitlich angebrachten Regler nach vorne.

Hinweise zum Betrieb

- Geben Sie dem Sender einen festen Platz in Ihrem Haushalt und stellen Sie ihn in den mitgelieferten Ständer. So ist gewährleistet, dass er im Bedarfsfall sofort zur Hand ist.
- Die Reichweite des *Schlüsselfinders* "*myTracker*" beträgt bis zu 30 Meter.
- Unter Umständen müssen Sie durch mehrere Räume gehen und die Taste mehrmals drücken, bevor Sie das gesuchte Objekt lokalisieren.
- Richten Sie die Fernbedienung bei der Suche auch abwechselnd in verschiedene Richtungen aus und drücken Sie für jede Richtung mindestens einmal die Taste. Dadurch ist sichergestellt, dass sich die Funkwellen in alle Richtungen gleichmäßig verbreiten und keine "toten Winkel" entstehen.
- Die Funkwellen des *Schlüsselfinders* "*myTracker*" können möglicherweise den TV- oder Radioempfang beeinträchtigen. Halten Sie in diesem Fall Abstand von den entsprechenden Geräten oder richten Sie deren Antennen neu aus.
- Abhängig von der Häufigkeit des Gebrauchs halten die Batterien im Sender und den Empfängern etwa ein Jahr lang. Tauschen Sie die Batterien des Senders bzw. der Empfänger aus, wenn der *Schlüsselfinder* "*myTracker*" nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *Schlüsselfinder "myTracker"* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Nutzen Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkaline oder Standard (Zink-Kohle) Batterien mit wiederaufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem *Schlüsselfinder "myTracker"* entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus haben eine niedrigere Spannung, daher kann es vorkommen, dass Geräte mit wiederaufladbaren Batterien/Akkus nicht funktionieren.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den *Schlüsselfinder "myTracker"* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Zum Reinigen wischen Sie den Sender und die Empfänger bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Technische Spezifikation

- Maße Sender: 10,5 cm (H) x 4,5 cm (B) x 1,4 cm
- Maße Empfänger: 4,8 cm (H) x 3,5 cm (B) x 1,0 cm (T)
- Maße Ständer: 7,5 cm (Ø) x 2,5 cm (H)
- Sender-Reichweite: bis zu 30 Meter
- Frequenz: 433.92 MHz
- Lautstärke 75 bis 80 dB
- Eine weiße LED im Sender (Taschenlampenfunktion)
- Benötigte Batterien: zwei 1,5 Volt Micro (AAA) und vier 3 Volt CR2032 Knopfzellen
- Erforderliche Umgebungstemperatur: +10° C bis +40° C

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

Trendworx-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.

Schlüsselfinder "myTracker"
Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Für den Betrieb dieses Gerätes werden Batterien oder Akkus benötigt. Gebrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, da sie z.B. Blei, Cadmium oder Quecksilber enthalten.

Bitte führen Sie die Batterien und Akkus nach dem Gebrauch einer sachgerechten Entsorgung zu, indem Sie sie bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. In Deutschland ist außerdem der Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben, verpflichtet, leere Batterien und Akkus zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

RoHS COMPLIANT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: 10/2012

Trendworx ist eine Marke der Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com